



RACERS

8472



4













63





MOTOR



Street'n Mud Racers









1





2









3




4




5




6







1




2





3




4




7





8







9







10
















11








12














5




6









8







13







14








15








16








18








19








20







21







22







23







24







25








26








27












28







29









3




4





5










6





7





8







9







31








32









33







34








35








36








37








38

















39







40



















41







42








3




4



5




43







1




2




3




4




5












6





44









45






46








47







48







49





3x
1,5V LR6





GB

Important information about batteries
Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien
Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien selbst mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles
Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie
Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo a con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare la batteria mentre questa sono inserita nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen
Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen lang zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Let de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías
No mezclar nunca diferentes tipos de baterías ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías si el producto no se usará por un largo período de tiempo o si las baterías están descargadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DK

Vigtig information om batterier
Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefales. Batterierne skal vendes rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges oplades i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kontakt aldrig batteriklassens kontaktsider.

FI

Tärkeää tietoa paristoista
Älä sekoita käytty erityyppisiä paristoja yhteen. Älä nyökään käytty vanusia lattuessa säd vuhjoja etää uusia paristoja. Poista paristot tuottamasta äästä, kun se on pitämättä silias kätymättä, tai kun paristot ovat tyhjentymät. Älä sekoita käytty viallisa paristoja. Käytä vain tuottamasta suhdeltäistä tai vastamutyyppistä paristoja. Aseta paristot etään, etää naves asettamasta olemaan esäntään. Ladattavat paristot on ladattava olemallella laturilla säntään valvonnassa. Ne on polttamasta tuottamasta äntämään ajatut. Älä sekoita vityä ladatta paristoja, joita ei ole tarkistettu ladattavaksi. Älä sekoita säntään olemallella pariston kasettiin väällä.

SE

Viktig information om batterier
Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags laddningsöarna och under en vuxnas övervakning. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produktan, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke-laddningsbara batterier. Kontakta aldrig batteriklassens kontaktsidor.

PT

Informações importantes acerca das pilhas
Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus polos sejam correctamente posicionados. Não recarregue pilhas danificadas ou recarregue-as utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca sup corte-circuito do compartimento das pilhas.

GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάλτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν οξειδώσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστούμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την οριστή πολικότητα. Οι πόλοι να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώσετε τη θήκη των μπαταριών.

JP

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池も、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。異なる電池を併用し、使用中に電池が入れかたは、必ず電池を取り外してください。電池は汚損されている電池も、古しくは損傷する危険のみを使用してください。電圧を超過して正しいの電池を入れてください。充電器を使用する際は充電器の取扱説明書、正しく充電して使用してください。製品の中心に入れた充電器を充電する場合は必ず取扱説明書をご覧ください。充電器で正しい電圧を充電したり、電圧をショートさせたりしないでください。

CN

電池使用須知
切勿將不同類型的電池混裝使用，亦不要將舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請將電池拆棄。切勿使用已損壞之電池。只可使用選購中之電池型號，或與其他兼容型號。當機殼顯示安全警電時。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不應充電的，請勿進行嘗試。切勿試圖自行拆解電池充電，亦切勿自行接駁電池線的兩極，以免產生短路。

KR

건전지 사용시 주의 사항
다른 종류의, 또는 시 건전지의 구별지를 혼용해서 사용하지 않습니다. 장기간 사용을 하거나 장을 할 때에는 건전지 교환을 위해 정해진 주기를 준수하고, 장기간 사용하지(혹은 사용하지 않는) 건전지는 오염을 위해 용기에 따로 보관합니다. 또한 장기간 사용하지(rechargeable battery)는 제품 인해서 충전할 수 없으므로, 반드시 충전기는 인입니다. 그리고, 재충전가능한(rechargeable battery)가 아닌 건전지 충전기는 인입니다.

RU

Необходимая информация об элементах питания
Ни в коем случае не пользоваться одновременно элементами питания различных типов, а также элементы питания в разных отсеках герметичности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из отсека-заклада, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементе питания закончился заряд. Не в коем случае не пользуйтесь поврежденными элементами питания. Используйте только рекомендованные элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны поддерживаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытаетесь поддерживать элементы питания, находясь в приборе. Не в коем случае не пытаетесь поддерживать поврежденные элементы питания. Ни в коем случае не пытаетесь замыкнуть полюсы в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii
Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wycożyły, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wstawianiu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe połączenia biegunów. Bateria akumulatrowa należy ładować w odpowiedniej budowlance pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia wgnieżdzie baterii.

CZ

Důležitá informace o bateriích
Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nabíjeďte-li výrobek dálež dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací póů. Nabíjebné baterie musí být nabýj v vhodné nabýječce pod dohledem dospělě osoby. Nabíjebné baterie nelze nabýat, jsou-li umístěny ve výrobku, a namísta se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabýat baterie, které nejsou nabýjebné. Nikdy nezakrýjte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách
Nikdy nepoužíajte naraz odlišné typy batérií ani kombináciu staré batérie a nových. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybité. Nikdy nepoužíajte poškodené batérie. Použíajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkládajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelé osoby. Dobíjateľné batérie nie sa nesnažiť nabíjať v zariadení, a namiesto sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažiť nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy nezakrýte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről
Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig kivesszük az az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megrongált elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjunk. Az elemeket a polaritásukat megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítségével. A nem dobítható elemek nem töltendők fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálniuk. Soha ne próbáljuk meg felbontani a nem tölthető elemet. Soha ne használjuk létre rővízáramlót az elemektől közvetlenül látható.

UA

Необхідна інформація про батареї
Немає ні використовувати одночасно батарейних різних типів або батарейні з різних отсеком щільності. Обов'язково вилучайте батареї з прибору якщо довгочасно не користуватимеся, або якщо в батарейних вже очинився заряд. Немає ні використовувати пошкоджені батарейні. Використовуйте тільки рекомендовані або відповідного типу. Встановлюйте батарейні, враховуючи існуючі полярність. Акумуляторні батарейні повинні заряджатися в відповідному зарядному пристрої під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтеся підтримувати батареї, що знаходяться в пристрої. В будь-якому випадку не намагайтеся підтримувати батарейні, що не підлягають зарядці. В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замикання в пристрої для батарей.

HR

Važna informacije o baterijama
Nikada ne koristite različite vrste baterije zajedno, kao ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučene vrste baterija ili njima ekvivalentni tip. Umestite baterije tako da su ih polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojite ne spajajte polova baterija.

SR

Важна информација о батеријама
Никада не користите различите типове батерија заједно, и не комбикујте старе батерије са новима. Увек извадите батерије ако уређај нећете дужије времена користити или ако су се батерије исцрпили. Никада не употребљујте оштећене батерије. Користите само препоручене тип батерија или еквивалентну врсту. Приликом стављања батерија у уређај да пазите дају правилно оријентисане. Батерије не могу бити пуњене док су у уређају, и то не смате да се покушате. Никада не покушавајте да напуните батерије које се не могу пуњити. Никада не покушавајте повезати или скратити батерије са батерија.

SI

Pomembna informacija o baterijskih vložkih
Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če se za baterijske vložke izpraznil ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočeni tip baterijskih vložkov ali enakovredna vložka. Baterijske vložke vsotvite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Dobíjateľné batérie sa ponavno polníjať morajo v zred polníč pod nadzorom odrasle osebe. Nedíjateľné batérie nie sa dobíjateľné. Nikdy nezakrýte kontakty v priestore za batérie.

RO

Informații importante cu privire la baterii
Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Întotdeauna îndepărtați bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca poliul să fie în poziție corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încălzare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercați niciodată să le încălziți astfel. Nu încercați niciodată să reîncălziți baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurcuițuați niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батериите
Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Вземте извадете батериите, ако дълго време не използвате уреда, или ако батериите са се изтозили. Не използвайте пощедени батерии. Използвайте само батерии от препоръчаните тип или еквивалентни на него тип. Поставете батериите така, че полярност да се реализира правилно. Аккумуляторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зарядно устройство под надзор на възрастни. Батериите не могат да се заредят, докато са поставени в изделието, това не се трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не се акумулират. Не свързвайте в едно свързаните елементи на батериите.

LV

Svarīga informācija par barošanas elementiem
Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunu un vecu barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izstrādājuma vai to darbinātāks izstrādājuma ilgku laiku netiek lietoti. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteiktā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojiet barošanas elementus, ņievērta parāta to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzlādējama barošanas elementu šķiršan jāizmanto atbilstošs barošanas elementu lādētājs, uzlādējuma jāveic pieaugušo uzraudzībā. Izstrādājuma ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mīnīnījumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemeģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepietūjiet šķērsrunā starp barošanas elementu tīņas kontaktiem.

EE


Oluline teave patareide kohta
Mikis kasugi ära vana müngusa ääse kase arivanis tüüpi patareid, samuti vana ja uuel patareid. Kui münguse äi kasutata pikka aja jooksul, võta patareid välja välja. Ka tähtsamad patareid tuleb müngusest välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või selle samaväärseid patareid. Patareid müngusaja ääse ääse ja uuel müngusest samad oleks ääse. Akude tuleb lada ainult nõuetähta ettenähtud laadimisja ääli täiskasvanu järelevalve ää. Akude äi kas lada sel ää, kui need on müngusaja sees. Ära kasugi püüa ni täha. Ära mikis kasugi proovi akulaadimise laadida tarvitat patareid. Patareipara klemmide vahel ei tohi tekkida lühis.

LT



Svarbi informacija apie elementus
Nesiusdėkite vienu metu skirtingų tipų elementus, taip pat su naujais elementais nesiusdėkite senų elementų. Išimkite elementus iš įdiegimo, jeigu nesiusdėkite gamtinį ilgą laiką arba (jeigu elementai išsilygojo). Nesiusdėkite sugadintus elementus. Naudoškite tik rekomenduojame arba atitinkamo tipo elementus. Įdiekite elementus taip, kad atitiktu taigymui ir naujumi poliai. Akumuliatorius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krauidiu, prižiurint suaugusiuosiu. Elementų negalima įkrauti, nesėjmus jų iš lādė, ir nesandijęta to daryti. Nesandijęta įkrauti nesakumuliuojantie tipo elementų. Nedryškite trumpu jungime elementų tūpnis.

TR



Filler hakkında önemli bilgiler
Hızlı zaman deęlek tıpa pilleri ya da eoid pilleri yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pili Dren uzun süre kullanımayacak ya da piller bitene, pilleri çıkarın. Hızlı zaman tedavilerine doęru konusmd ebeak pakide yerleştirin. Bitmiş zaman doldurulabilen piller deęru pil dolurucuyu kullanarak, bir yetişkin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabil pilleri Dren'in kılavuzunda doldurunuz; Hızlı zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hızlı zaman, bitmiş doldurulamaz tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hızlı zaman pil kutusunda kısa devre yapmayın.




1






2





3








4




5





6












7






8







9





10








11






12








13








14








15





16










17





18










19







20







21










22







23






2







1




2




3






4




5




3






4








5







6






7








8










9







10









11







12







13







14







15








16








17






18








19







20








21





22






3x

1,5V

LR0





LEGO RACERS

